

## **Original HARRO Elefantenboy® Qualität Made in Germany**

**Die HARRO Elefantenboy®-Tankrucksäcke haben sich hunderttausendfach bewährt und sind die wohl meistgekauften Motorrad-Tankrucksäcke der Welt. Die erstklassigen Materialien und die solide Verarbeitung der HARRO-Elefantenboy® ermöglichen eine lange Lebensdauer.**

### ***Montageanleitung***

***Bei der Montage und im Gebrauch sollten Sie folgende Punkte beachten:***

#### **1. Montage vorne:**

Der Tankrucksack Elefantenboy® hat auf der Stirnseite einen kurzen Schnallriemen und einen längeren, gelochten Riemen, der so um den Steuerkopf zu legen ist, daß keine beweglichen Teile (Kabel, Bowdenzüge, Bremsleitungen etc.) eingeklemmt werden. Diese Riemen sind in der Bodenplatte vernietet, können jedoch, wenn nötig, nach vorsichtigem Lösen des aufgeklebten Schaumstoffes, mit der Niete in die gewünschte Zugrichtung gedreht werden. Erst festzurren, nachdem auch der hintere Riemen befestigt ist.

#### **2. Montage hinten:**

##### **Variante 1: Riemen zwischen Tank und Motorblock (Standardbefestigung):**

Riemen zwischen Tank und Motorblock durchstecken und festschnallen. Darauf achten das keine Kabel, Bowdenzüge oder Benzinleitungen eingeklemmt werden.

Der Riemen ist nicht vernietet sondern läuft in einem Tunnel; die Dornschnalle kann so durch Hin- und Herziehen in die optimale Lage zur Befestigung gebracht werden.

##### **Variante 2: Riemen nach hinten (bei Bestellung gegen Aufpreis):**

Es gibt zwei Befestigungsmöglichkeiten:

###### **1. Befestigung an Tankhalteschraube(n)**

Die beiden Lochplättchen aus nichtrostendem Stahl werden an die zwei gelochten Riemen angeschraubt (Schraube M4 x 10), diese Lochplättchen werden dann unter der Sitzbank mit den Tankhalteschrauben festgeschraubt. Bei nur einer Schraube beide Plättchen übereinander, wenn nötig können diese auch zurechtgebogen werden.

###### **2. Befestigung an Rahmenrohren**

Die Riemen werden um die Rahmenrohre und dann eng anliegend verschraubt (M4 x 12), Lederriemen hinten durch die Dornschnallen stecken und stramm anziehen.

#### **3: Ausschnitte für Tankdeckel anbringen**

Den Elefantenboy® fest auf den Tank aufdrücken so daß sich der Tankdeckel im Schaumstoff abdrückt (anzeichnen). Entsprechendes Loch im Zusatzboden ausschneiden und entsprechend Punkt 1 und 2 montieren. Auf Wunsch stanzen wir die Aussparung für Sie. Beim Tanken den unteren Reißverschluss nur so weit öffnen das die Teilbarkeit des Reißverschlusses nicht aushängt.

#### **Hinweis:**

*Eine nicht fachgerechte Montage kann zu Unfällen oder Beschädigungen führen. Vor jeder Montage bzw. vor Fahrtbeginn ist der feste Sitz und Zustand der Befestigungen zu prüfen.*